



## BOTÃO ALTAS- Botão escondido, Programação

Opção válida para emissores Rolling Code Keeloq®, V2® e FAAC SLH®

Esta função emite uma transmissão especial necessária na programação de vários emissores (ex. BFT, FAAC). Também para executar aprendizagens no Receptor ao adicionar novos emissores de forma remota sem a necessidade de aceder ao Receptor.



EMISOR 24F



EMISOR TRIO o H4



EMISOR 44F

### TRIO – H4

Para emitir o canal de “**ALTAS**” de um botão, pressionar em simultâneo os botões **P1** e **P2** ou **P3** e **P4**, quando a luz do Led ficar **AZUL** soltar o botão que não nos interessa e deixar premido o botão onde previamente gravamos ou geramos o código, quando a luz ficar fixa, está a transmitir o código correspondente a “**ALTAS**”

Exemplo Prático: no canal **P1** introduzimos um código da marca **BFT®**

Premimos os botões **P1** e **P2** em simultâneo, quando a luz começar a piscar em **AZUL**, soltar o botão **P2** e esperar que a luz fique fixa em **VERMELHO** (isto sempre como o botão **P1** pressionado), neste momento soltar o botão **P1**, está neste momento a transmitir o canal de “**ALTAS**”, (botão escondido).

Logo de seguida premir novamente o botão **P1** para transmitir ao recetor o código a adicionar.

Nota: Se pretendemos executar com o botão **P2** é inverter as mesmas regras.

Para executar nos canais **P3** ou **P4**, servem as mesmas regras.

### 24F

Para emitir o canal de “**ALTAS**” de um botão, pressionar em simultâneo os botões **P1** e **P2**

### 44F

Para emitir o canal de “**ALTAS**” de um botão, pressionar em simultâneo os botões **P3** e **P4**