



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

DOORGATE AVANÇADO



INFORMAÇÕES

Marca:
DOORGATE
Sistema: EVOLUTIVO
Frequência: 433,92 MHz
Pilha: 12 V (23A)

Marca:
ROGER

COMPACTIVE



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO AVANÇADO

VIA MANUAL

EMISSORES COMPATÍVEIS COM MARCA ROGER

Estes emissores podem ser compatíveis com a marca ROGER, verificar ou analisar no emissor DOORGATE

Luz LED AZUL – A emitir na marca DOORGATE

Luz LED VERDE - A emitir na marca ROGER

PARA EXECUTAR A INVERSÃO:

1. Pressionar em simultâneo a tecla 1 e 4 (led fixa)
2. Soltar a tecla 1 (sem deixar de pressionar a tecla 4)
3. De seguida premir 3x a tecla 1
4. Soltar os botões todos
5. Confirmar se a luz ficou VERDE/AZUL

FUNÇÕES ESPECIAIS

Fecho Automático e Tempo de Pausa

Esta função vem desativada de fábrica (b0).

Pressione sem largar SET, no ecrã aparecerá P1.

P1

Pressione UP até aparecer P4.

P4

Premindo SET aparecerá no ecrã b0. Pressione UP ou DOWN para seleccionar o tempo pretendido. Por cada impulso do UP ou DOWN acrescenta ou diminua de 1 minuto ao tempo num máximo de 9 minutos.

b0
b9

Pressione SET para confirmar a operação seleccionada, o ecrã volta ao modo standby (--).

--