



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

CC-UP



INFORMAÇÕES

Marca:

• MULTIMARCAS

Sistema: CÓDIGO FIXO

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: 12 VOLTS

AUTOCOPY

COMPACTIVEL

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

CÓPIA DIRETA

TRANSMISSÃO CÓDIGO

1. Pressionar o botão onde se pretende duplicar e sem soltar o botão, (ex. "A")
2. Pressionar 3X um outro botão (ex. "B", "C", "D")
(O LED pisca 2X e de seguida apaga-se)
Desta forma entra em modo de programação
3. Sem soltar o botão (ex. "A") aproximar o comando Original e transmitir, até que
(O LED fica fixa)
(O LED pisca 3X)
(O LED fica fixa)
4. Testar, pronto a funcionar.

NOTA:

Este procedimento serve para duplicar no botão "A" do "CC-UP" (1º canal),
Para executar as mesmas funções em outro canal, executar os passos anteriores, mas deixando o botão fixo onde se pretende duplicar um novo código.
No botão "B" (2º canal), o mesmo para os canais "C" e "D" (canais 3 e 4)



NOTA TÉCNICA

IMPORTANTE:

Se a cópia não for bem-sucedida a luz do LED do comando não fica firme.