



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

AUTOMATEASY



INFORMAÇÕES

Marca:
AUTOMATEASY
Sistema: EVOLUTIVO
Frequência: 433,92 MHz
Pilha: 12 V (23A)
CM40N
NOVOMET 4

COMPACTIVEL

Original



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

ADICIONAR NOVOS EMISSORES (WHITE 100)

1. Pressionar o botão "P" até que o Led "7" fique em modo intermitente
2. Pressionar o botão "+" até que somente o Led "7" permaneça aceso (luz fixa)
Desta forma entramos em modo de programação de novos emissores.
3. Com um novo emissor, premir 2 vezes pausadamente
Todos os Leds devem ficar com a luz fixa e somente o Led "7" fica em modo intermitente.
4. Pressionar o botão "P" para sair do modo de programação.
5. verificar se o novo emissor funciona corretamente




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

APAGAR TODOS OS EMISSORES

1. Pressionar o botão "P" até que o Led "7" fique em modo intermitente
2. Pressionar o botão "-" até que somente o Led "7" permaneça aceso (luz fixa)
Desta forma entramos em modo de apagar todos emissores.
3. Pressionar o botão "P" para sair do modo de apagar todos os emissores.
4. verificar se o processo se executou corretamente




Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

Nota: Para programar novos emissores utilizar os pontos descritos para programar novos emissores

NOTA TÉCNICA

ADICIONAR NOVOS EMISSORES (WHITE 60/80)

1. Pressionar o botão "S" (a luz do LED acende-se)
2. Com um novo emissor, premir 2 vezes pausadamente
(por cada emissão a luz do LED irá pisca varias vezes e apaga-se).
3. Premir novamente o botão do emissor programado
(o motor deve funcionar, a confirmar o sucesso da programação)



WHITE 100



WHITE 60 - 80