



Chaves & Companhia

[www.chavescompanhia.com](http://www.chavescompanhia.com)

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

## PROMATIC



ProMatic

## INFORMAÇÕES

**Marca:**

- HORMANN

**Sistema:** EVOLUTIVO

**Frequência:** 868 MHz

**Pilha:**

**Recetor**

## COMPACTIVEL

Original



## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO


### VIA MANUAL

#### PROMATIC

1. Premir o botão "P" e soltar (o led pisca 1X)
2. No emissor a programar, premir um dos botões até que o Led inicie a piscar (a luz no emissor deve alternar entre a luz azul e vermelha)
3. Soltar o botão do emissor
4. Premir 2X o botão "P" para confirmar (a luz de cortesia deve acender-se) Ou esperar 20 segundo, para que o sistema entre em modo de emissão.
5. Desta forma o emissor novo fica programado.

Nota: só é possível programar um dos botões (canal), se programar mais que um botão o anterior deixa de funcionar para dar lugar a esse novo.

**Nota:** Para fazer mais cópias de emissores utilizar a programação Rádio (copia direta)  
Ver instruções **HSE-868-BS, HSE2, HSM4, HSD, HSP**



### APAGAR EMISSORES

#### PROMATIC

1. Premir e manter premido o botão "P"  
(O Led vermelho sinaliza com uma intermitência lenta e depois, mais rapidamente.)
2. Soltar o botão "P"
3. Desta forma as posições de memorias ficam todas anuladas.  
(O Led vermelho fica iluminado fixo)

**Nota:** Se interrompermos este processo em 4 segundos, o processo será cancelado.

Não existe a possibilidade de anular as posições de memoria uma a uma, este processo anula todos os emissores na memoria.

### NOTA TÉCNICA

**Nota:** Este procedimento é somente executado para o 1º emissor quando a instalação ou um reinício de programação do mecanismo.

Para fazer mais cópias de emissores utilizar a programação Rádio (copia direta)