



www.chavesecompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:
[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/ChavesCompanhia)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

SUPRAMATIC



INFORMAÇÕES

Marca:

- HORMANN

Sistema: EVOLUTIVO

Frequência: 868 MHz

Pilha:

Receptor DIGITAL

COMPACTIVEL

Original



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

SUPRAMATIC

1. Premir “**PRG**” até aparecer **00** (+/- 5 seg.)
2. Usar a seta “**CIMA**” para selecionar o menu **13**
3. Premir “**PRG**” para confirmar (os números ficam a piscar)
4. No emissor a programar, premir um dos botões até que os Números iniciem a piscar mais rápido (soltar o botão do emissor)
5. Premir “**PRG**” para confirmar
6. Usar a seta “**BAIXO**” para selecionar o menu **00**
7. Premir “**PRG**” para confirmar e no menu se posicionarar **0-** (indica em que posição se encontra o portão posicionado)
8. Desta forma o emissor novo fica programado.

Nota: Para fazer mais cópias de emissores utilizar a programação Rádio (copia direta)
Ver instruções **HSE-868-BS, HSE2, HSM4, HSD, HSP**



LIMPAR a MEMORIA de EMISSORES

SUPRAMATIC

1. Pressione e segure o botão “**PRG**” até que o menu exiba **00**
2. Seguir com a seta “**CIMA**” selecionar o menu **40**
3. Pressionar e manter o botão “**PRG**”, o número do menu **40** começará a piscar, e em seguida, piscará mais rápido com um ponto no canto inferior direito **40**
4. Soltar o botão “**PRG**”
5. Usar a seta “**BAIXO**” para selecionar o menu **00**
6. Premir “**PRG**” para confirmar e no menu se posicionarar **0-** (indica em que posição se encontra o portão posicionado)

Nota: Confirmar que nenhum emissor deve ágora ativar o sistema.

NOTA TÉCNICA

Nota: Este procedimento é somente executado para o 1º emissor quando a instalação ou um reinício de programação do mecanismo.

Para fazer mais cópias de emissores utilizar a programação Rádio (copia direta)