



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

VW- PASSAT - 1



INFORMAÇÕES

Marca:
VOLKSWAGEN –
PASSAT 1994 - 1997
Sistema: Rádio Frequência
Pilha: CR 2032
PERFIL SILCA: HU49
HU66

COMPACTIVEL



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

RADIO FREQUÊNCIA

Disponha no momento todas as chaves a programar
Feche todas as portas com os vidros cerrados.

1. Introduza a chave na porta do condutor.
2. Rode a chave no sentido de abertura 3 vezes (dentro de 5 segundos).
3. Retire a chave e proceda do seguinte modo (dentro de 20 segundos).
4. Premir com a chave nova o recetor (Situado junto ao espelho retrovisor no interior).
5. Premir e manter o botão de fechar (dentro de 5 segundos).
6. Premir o botão de abrir 3 vezes.
7. Soltar o botão de fechar.
8. A programação correta é indicada mediante o encerrar e abertura do veículo.
9. Repetir o procedimento anterior imediatamente para programar os restantes emissores.
10. Só é possível programar no máximo de 2 emissores neste veículo.

Nota: Ao programar um Emissor novo ou reprogramar um já existente todos os Emissores têm que ser reprogramados, sob pena daquele que não estiver presente deixará de funcionar.

SINCRONIZAR COMANDO

1. Premir o botão de encerrar ou abrir da chave durante 2 segundos aproximadamente.
2. Abrir e fechar o veículo manualmente.
3. O sistema deverá fechar e abrir do veículo.
4. Caso contrario proceder ao sistema de programação.



Instruções de programação de comandos auto - Todos os direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

NOTA TÉCNICA

Quando se troca a pilha destes comandos pode ser necessário sincronizar no sistema do veículo.
Quando se execute uma troca de carcaça da chave, recomendamos também a troca da pilha de energia.