



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

VW- PASSAT - 2



INFORMAÇÕES

Marca:
VOLKSWAGEN –
PASSAT 1999 »
Sistema: Rádio Frequência
Pilha: CR 2032
PERFIL SILCA: HU49
HU66

COMPACTIVEL



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

RADIO FREQUÊNCIA

1. Rodar a chave na ignição para a posição ON (a que funciona)
2. Introduzir a chave a programar na fechadura da porta do condutor.
3. Fechar o veículo manualmente.
4. Premir o botão de fechar ou abrir.
5. Esperar 1 segundo
6. Voltar a premir o botão de fechar ou abrir.
7. A buzina do veículo vai emitir um som a indicar que a programação foi bem-sucedida.
8. Os emissores também se podem programar com a máquina de diagnóstico.
9. É possível programar até 4 Emissores.

Nota: Modelos de 1996 a 1998

Novos Emissores só é possível programar com uma máquina de diagnóstico.

SINCRONIZAR COMANDO

1. Premir o botão de encerrar ou abrir da chave durante 2 segundos aproximadamente.
2. Abrir e fechar o veículo manualmente.
3. O sistema deverá fechar e abrir do veículo.
4. Caso contrário proceder ao sistema de programação.



Instruções de programação de comandos auto - Todos os direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

NOTA TÉCNICA

Quando se troca a pilha destes comandos pode ser necessário sincronizar no sistema do veículo.

Quando se execute uma troca de carcaça da chave, recomendamos também a troca da pilha de energia.

Adverte-se que se pressionar várias vezes um dos botões do emissor sem estar perto do Veículo existe uma possibilidade de se dessincronizar o emissor sendo necessário neste caso a sua sincronização ou até mesmo a sua reprogramação.