

CAME TOP 432NA



INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

No novo comando

- 1 - Premir ao mesmo tempo os 2 botões até que o Led pisque mais rápido
- 2 - Nesse momento premir o botão a activar (o Led acende-se)
- 3 - Dentro de 10 seg, apoiado sobre a parte traseira o comando activo premir o botão a duplicar durante alguns segundos.
- 4 - Uma vez memorizado, o Led deve piscar 3 vezes.

Repetir os pontos 1, 2 e 3 para o outro botão.

