

ERREKA



PROGRAMAÇÃO TELECOMANDO EVOLUTIVOS

Para programar este telecomando no receptor, ponha na posição “ON” o micro-interruptor de gravação de dito receptor, premir um botão do telecomando e se o dito código foi memorizado, o receptor emitirá um apito o que indica que foi memorizado correctamente.

Se não queres gravar mais telecomandos tem que tornar a colocar na posição “OFF” o micro-interruptor de gravação, no dito receptor.

Ou com um telecomando regravável standard, que previamente esteja inserido no dito receptor, neste telecomando pulsar o mini botão de programação, o receptor avisa-nos com um apito que o receptor encontra-se em modo de programação e tem a memoria aberta , neste momento premir a tecla de accionamento do novo telecomando a gravar.

Se for reconhecido e grava-lo, ele avisa-nos com dois apitos.

Passados 10 Seg. a memoria se fecha automaticamente e o receptor passa a modo operativo.