



NICE SMILO

- Instruções de memorização de um transmissor

- 1→ Mantenha pressionado o botão do receptor pelo menos 3 segundos.
- 2→ Quando a luz indicadora do receptor se acender soltar o botão.
- 3→ Antes que decorram 10 segundos pressionar um dos botões do telecomando "SMILO" que se quer memorizar.
- 4→ Se a memorização se realizou correctamente a luz indicadora piscará três vezes. Se tem que memorizar mais telecomandos repita o passo três antes de dez segundos, no caso contrario a memorização é concluída automaticamente depois de decorridos 10 segundos.

- Memorização de um transmissor novo a partir de outro que já tenha sido memorizado:

- 1→ Premir e manter pressionado, mais de 5 segundos, um dos botões do telecomando que deseja memorizar até que a luz indicadora do receptor fique fixa.
- 2→ No telecomando já memorizado prima e solte lentamente 3 vezes um dos botões.
- 3→ No telecomando novo premir e soltar lentamente um dos botões.
- 4→ Para memorizar mais telecomandos repetir todos os passos.