

DTM-RX4



PROGRAMAÇÃO

Esta opção permitirá a geração de telecomandos compatíveis para o receptor RX4 comercializado por Detumando, S.L.

Ao aceder a esta opção, no visor mostrará a seguinte mensagem:

PERSONALIZACION

NOTA. Os telecomandos para os receptores RX4 estão sujeitos a personalização. Consulte o ANEXO I para mais informação sobre personalizações.

Quando nos mostra no dito visor deveremos indicar o valor da personalização que desejamos fazendo que o nosso receptor possua um valor único da mesma obtendo portanto um receptor único. Dito valor será um valor de quatro dígitos compreendido entre 0 e 9999. Se não introduzirmos nenhum valor, ficará por defeito o "0".

De seguida pulsaremos a tecla "OK" mostrando-nos no visor a seguinte mensagem:

CONECTE MANDO

y Pulse Tecla OK

Conecte o telecomando á sonda de programação de telecomandos e pulse a tecla "OK". A programação realiza-se seguindo o procedimento e obterá um telecomando para o receptor RX4.

Recorde que uma vez personalizado um telecomando e o seu receptor correspondente, todos os telecomandos que pretenda usar no dito receptor deveram possuir a mesma personalização.

Dar ordem ao novo telecomando na instalação:

1. Abra o receptor ou busque o botão de programação externo.
2. Prima o botão de programação. Ouviremos dois apitos breves vindos do receptor
3. Tome o novo emissor a gravar e prima qualquer dos botões. O receptor emitirá um tom breve indicativo da recepção e gravação do código.
4. Uma vez finalizado o processo de gravação do novo telecomando deixaremos passar 30 segundos e o receptor emitirá 3 apitos indicando o encerramento da programação.