



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

V2 JEDI DIGITAL



INFORMAÇÕES

Marca:

- V2

Sistema: EVOLUTIVO

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: 12 VOLTS

Recetor DIGITAL

COMPACTIVEL

Original



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

MEMORIZAÇÃO de EMISSOR:

Para a memorização proceder da seguinte forma:




Premir a tecla

Após 1 segundo aproximadamente, se acende 0 no display

Soltar a tecla e premir 2 vezes a tecla do telecomando: o dispositivo emite um BEEP e o display se apaga para confirmar que ocorreu a memorização

MEMORIZAÇÃO COM SELETOR DE POSIÇÃO:

Este menu permite seleccionar a posição que se pretende utilizar para comandar o motor. Esta função pode ser útil no caso em que se queira comandar vários portões diferentes com um único emissor, mas com botões distintos.



Premir a tecla - o display visualiza 5

Premir a tecla : 2 pisca para indicar que o botão 2 del telecomando comanda esta automação

Premir a tecla + o - para seleccionar a tecla desejada

Premir a tecla para guardar os parâmetros programados: o display visualiza 5



APAGAR EMISSORES



Premir e manter premida a tecla

Após 1 segundo aproximadamente, se acende 0 no display

Manter a tecla premida até que o display se apague: os telecomandos foram cancelados

NOTA TÉCNICA

Nota: Este dispositivo pode memorizar até 15 telecomandos.