



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

COBRA



INFORMAÇÕES

Marca:

COBRA Ref. 7777

Sistema: Comando Alarme

Pilha: CR 2032

COMPACTIVEL

Original

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

RADIO FREQUÊNCIA

Comando que já estava a funcionar nesse veículo

1. Acerquem-se da viatura à qual está associado o vosso comando de alarme.
2. Pressione os dois botões do comando do alarme em simultâneo (**A e B**), o Led (**C**) do comando deve ficar a piscar.
3. Manter os dois botões (**A e B**) pressionados até que o Led (**C**) do comando apague.
4. Liberte os botões do comando e verifique se o Led (**C**) fica fixo.
5. Pressionem o botão Grande (**A**) duas vezes pausadamente, o que deverá fazer o alarme da viatura accionar.

Nota: Repetir o processo caso não resulte, pois por vezes algum dos procedimentos não foram correctamente efectuado e o alarme não reconheceu o dito comando.



NOTA TÉCNICA

Quando se troca a pilha destes comandos pode ser necessário sincronizar no sistema do veículo.

Quando se execute uma troca de carcaça da chave, recomendamos também a troca da pilha de energia.