

DETUMANDC



Instrucciones programación DTM-MAX ^[nuevo]

Para FAAC XT 433 Y FADINI

- [COPIAR MANDO NUEVO, EL CUAL HAY QUE DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR:](#)

Para grabar un código nuevo pulsar los botones 1 y 2 simultáneamente del mando DTM para ponerlo en modo programación. El LED empezará a hacer intermitencias durante 4 segundos, cuando acaban las intermitencias soltar los botones. Una vez apagado pulsar el botón donde queremos grabar el mando y soltar. Encarar el mando original y pulsar el botón a copiar. El LED verde se enciende fijo esperando una segunda transmisión, volver a pulsar el botón a copiar, el LED hace intermitencias y se apaga. PROGRAMACIÓN OK.

Nota: Si la luz del LED hace intermitencia en rojo, la programación no es OK. Por favor repetir los pasos, o ponerse en contacto con DETUMANDO.

Para FAAC SLH 433

- [COPIAR MANDO NUEVO, EL CUAL HAY QUE DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR:](#)

Para grabar un código nuevo pulsar los botones 1 y 2 simultáneamente del mando DTM para ponerlo en modo programación. El LED empezará a hacer intermitencias durante 4 segundos, cuando acaban las intermitencias soltar los botones. Una vez apagado pulsar el botón donde queremos grabar el mando y soltar. Encarar el mando original y pulsar el botón a copiar. El LED verde se enciende fijo esperando una segunda transmisión, volver a pulsar el botón a copiar. El LED verde se enciende fijo esperando una tercera transmisión, esta transmisión tiene que ser la del botón semilla. Encarar el mando original y transmitir con el botón semilla. El LED verde se apaga- PROGRAMACIÓN OK

Nota: Si la luz del LED hace intermitencia en rojo, la programación no es OK. Por favor repetir los pasos, o ponerse en contacto con DETUMANDO.