



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

CC-NDV



INFORMAÇÕES

Marca:

- DITEC
- V2
- NICE-FLO2R
- KING-GATES

Sistema: EVOLUTIVO

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: 12 VOLTS

É possível inserir marcas diferentes no mesmo comando.

COMPACTIVEL

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

CÓPIA DIRETA

Esta função é válida para as marcas DITEC / V2 / KING-GATES (Clone)

LIMPAR CÓDIGO

1. Pressionar o botão "1" e "2" em simultâneo até que o LED pisque 3X.
2. Soltar o Botão "2" e de seguida pressionar 3X, o LED deve piscar e de seguida apagar-se. Agora encontra-se em modo de receber novos comandos.

TRANSMISSÃO CÓDIGO

3. Pressionar o botão "1" do "CC-NDV"
4. Aproximar o comando original e emitir com o canal pretendido.
5. O LED vai piscar 3X e ficar com luz fixa. (indicando que a copia foi bem-sucedida)
6. Para executar mais copias, seguir os passos anteriores dos pontos 3 a 5.

Nota: Neste caso o botão "1" deve ser sempre o 1º a ser duplicado)



GERAÇÃO DE COMPATIVEL

Esta função é válida para as marcas DITEC / V2 / KING-GATES / NICE-FLO2R

GERAR UM CÓDIGO

Se necessário proceder a "LIMPAR CÓDIGO"

1. Pressionar o botão "2" do "CC-NDV"
2. Aproximar um comando de marca original e emitir.
3. O LED vai piscar 3X e ficar com luz fixa. (indicando que o processo foi bem-sucedido)
4. Para executar mais copias, seguir os passos anteriores dos pontos 1 a 3.

Nota: Neste caso o botão "2" deve ser sempre o 1º a ser duplicado)



NOTA TÉCNICA

IMPORTANTE:

Na cópia direta terá que inserir sempre o primeiro código no botão "1" no "CC-NDV"

Na geração de compatível terá que inserir sempre o primeiro código no botão "2" no "CC-NDV"

Quando pressionar um dos botões do "CC-NDV" se a Luz do LED ficar fixa é sinal que essa posição está ocupada, caso contrário a LUZ pisca 3X e de seguida apaga-se.