

# DETUMANDC



## Instrucciones programación DTM-V4 <sup>[nuevo]</sup> compatible con v2 electrónica

---

Para copiar este mando tenemos 2 opciones:

- [COPIAR MANDO NUEVO, EL CUAL HAY QUE DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR:](#)

Para grabar un código nuevo pulsar los botones 1 y 2 simultáneamente del mando DTM para ponerlo en modo programación. El LED empezará a hacer intermitencias durante 4 segundos, cuando acaban las intermitencias soltar los botones. Una vez apagado pulsar el botón donde queremos grabar el mando y soltar. Encarar el mando original y pulsar el botón a copiar.

**Nota:** Si la luz del LED hace intermitencia en rojo, la programación no es OK. Por favor repetir los pasos, o ponerse en contacto con DETUMANDO.

- [COPIAR MANDO SIN TENER QUE DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR:](#)

Para grabar un código nuevo pulsar los botones 3 y 4 simultáneamente del mando DTM para ponerlo en modo programación. El LED empezará a hacer intermitencias durante 4 segundos, cuando acaban las intermitencias soltar los botones. Una vez apagado pulsar el botón donde queremos grabar el mando y soltar. Encarar el mando original y pulsar el botón a copiar.

**Nota:** Para abrir la puerta necesita 2 pulsaciones del botón.

**Nota:** Si la luz del LED hace intermitencia en rojo, la programación no es OK. Por favor repetir los pasos, o ponerse en contacto con DETUMANDO.