



Chaves & Companhia

[www.chavescompanhia.com](http://www.chavescompanhia.com)

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

## ENTERMATIC – LCA70



## INFORMAÇÕES

**Marca:**

- ENTERMATIC - DITEC

**Sistema:** EVOLUTIVO

**Frequência:** 433,92 MHz

**Pilha:** 3 VOLTS CR2032

- ZEN2
- ZEN2 MT
- GOLD2

## COMPACTIVEL




Original



## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

### VIA MANUAL

- NA PLACA DE MANOBRAS



### NOTA TÉCNICA

#### SR - Memorização de um Emissor

Ao pressionar ENTER, SR começa a lampear e é possível associar os botões desejados.

Depois de exibir OK, no display SR volta a lampear e é possível associar o botão sucessivo.

Para sair, premir ESC ou ENTER durante 2 segundos e passar ao item seguinte.

NOTA: se o display exibe NO lampejante, o emissor pode já ter sido memorizado.