



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

KING GATES 1



INFORMAÇÕES

Marca:

KING GATES ROLLS

Sistema: EVOLUTIVO

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: 3 V CR2032

- STYLO
- CLIPPER

COMPACTIVEL

Original




INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL


Programar um botão do transmissor

Verifique se a central de comando não está em modo "Homem Presente" (O Dip 2 e 3 não podem estar os dois em OFF)



Programar um botão do transmissor para ativar a luz de cortesia

Usando este procedimento, o instalador pode activar a luz de cortesia com um botão do transmissor (diferente do botão usado no paragrafo anterior)



! O procedimento de aprendizagem desliga-se automaticamente 10 seg. após a ultima transmissão.

Eliminar todos os códigos

Usando este procedimento o instalador pode eliminar todos os códigos anteriormente programados.



NOTA TÉCNICA