



Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/Chaves&Companhia)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

SRM-2 12/24V



INFORMAÇÕES

Marca: RECETOR
Multimarcas

Sistema: FIXO
ROLLING-CODE
EVOLUTIVO

Frequência: 433 e 868 MHz

Energia: 12/24V


Canais: 1 (SRM-1)
2 (SRM-2)

COMPACTIVE

Multimarcas

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO


Instalação



ALIMENTACIÓN




SALIDA RELÉ 1



C1 Común relé 1
NC1 Normalmente cerrado
NO1 Normalmente abierto









SALIDA RELÉ 2



C1 Común relé 2
NC2 Normalmente cerrado
NO2 Normalmente abierto

Permite a programação "VIA RÁDIO" e a programação "MANUAL" de emissores



1	PROGRAMAÇÃO VIA RADIO		Permite a programação "VIA RÁDIO" e a programação "MANUAL" de emissores
	PROGRAMAÇÃO VIA MANUAL		Somente permite a programação "MANUAL" de emissores
2	OPÇÃO ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO-RELÉ		Atribui a cada relé de acordo com a ordem de memorização dos dois primeiros códigos. O primeiro botão do emissor pressionado é atribuído ao 1º relé. O segundo botão pressionado atribuído ao segundo relé.
	ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO PREDEFENIDA		Atribuição de relés padrão: Função (botão) 1, primeiro relé. Função (botão) 2, segundo relé
3	RELÉ 1 BI-ESTÁVEL		O relé 1 atua em modo Bi-estável, O relé necessita um impulso do emissor para se ativar e outro para se desativar
	RELÉ 1 IMPULSO		O relé 1 atua em modo impulso estável, o relé está ativado enquanto recebe o sinal do emissor (Homem presente)
4	RELÉ 2 BI-ESTÁVEL		O relé 2 atua em modo Bi-estável, O relé necessita um impulso do emissor para se ativar e outro para se desativar
	RELÉ 2 IMPULSO		O relé 2 atua em modo impulso estável, o relé está ativado enquanto recebe o sinal do emissor (Homem presente)

AVISO: A instalação e configuração da instalação apenas deve ser executado por pessoal qualificado.

Chaves&Companhia não se responsabiliza por qualquer dano provocado por esta instrução, ela segue as instruções fornecidas pelo fabricante a que se destina a marca descrita

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

Programação "VIA MANUAL"



PRESS BUTTON
PROG. EMIS

1 X BIP

RELEASE

LED ON

PRESS BUTTON

1 X BIP

WAIT




LED OFF

2 X BIPS

SAVE & EXIT

Programação Recetor "VIA RÁDIO"



MUST HAVE A
TRANSMITTER RECORDED
IN A RECEIVER

PUSH A
SPECIAL
FUNCTION

1 X BIP

RELEASE

LED ON

PUSH
BUTTON

1 X BIP

WAIT




LED OFF

2 X BIPS

SAVE & EXIT

Apagar Emissores



PULSAR

1 X BIP


LED ON

KEEP IT
PRESSED

BIPS

RELEASE

WAIT



LED OFF

2 X BIPS

SAVE & EXIT

NOTA TÉCNICA

AVISO: A instalação e configuração da instalação apenas deve ser executado por pessoal qualificado.