

ECP



Comando original
Classe Rolling Code

É necessário abrir para ver o número escrito no seu interior (escrito à mão)
Cada comando é personalizado e só funciona com o mesmo numero de série

INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

1. No receptor,
No botão junto ao LED, carregar compassado 2 vezes
2. No comando a programar
Pressionar 2 vezes o botão pretendido.


ACÇÃO:

Ao carregar no botão do comando:

Na 1ª vez - a luz do LED apaga-se

Na 2ª vez - a luz do LED pisca (2 ou 3 vezes) e apaga-se

3. Com este sistema o comando já está programado.



Receptor ECP