

## **SOMMER 868,800 MHz**


**EVOLUTIVOS** 



## INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO:

## VIA MANUAL

Existem receptores de 2 e 4 canais (seguimos o exemplo de um receptor de 4 canais).



- 1. Pressionar a tecla de memorização (A) no Receptor:
  - 1 x para canal 1, LED 1 acende-se
  - 2 x para canal 1, LED 2 acende-se
  - 3 x para canal 1, LED 3 acende-se
  - 4 x para canal 1, LED 4 acende-se
- 2. Pressionar a tecla desejada (B) do emissor manual.
  - O emissor manual transmite o código ao Receptor.
  - O LED apaga-se dependendo do canal que foi escolhido.
- 3. Para memorizar outros emissores manuais neste Receptor, repetir os pontos 1 e 2.

