

UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA ACTIVAR EL MANDO EN EL RECEPTOR CORRESPONDIENTE, SÓLO EN CASOS EN LOS CUALES SE HA ACTIVADO LA FUNCIÓN “POR RADIO” O “GUARDAR REMOTO”.

EN CASO CONTRARIO, CONSULTAR INSTRUCCIONES DEL MANDO ORIGINAL.

AVISO: NO UTILIZAR EL MANDO ORIGINAL ANTES DE ACTIVAR PROCEDIMIENTO A.L.S. EN EL MANDO SILCA AIR4.



1
ACERCARSE AL RECEPTOR AUTOMÁTICO

2
PULSAR Y MANTENER APRETADO EL BOTÓN “PROGRAMA” DURANTE UNOS 10 SEGUNDOS; SOLTAR CUANDO EL LED EMPIECE A PARPADEAR.

3
ESPERAR HASTA QUE EL LED SE APAGUE.



EL CANAL RADIOFÓNICO DEL RECEPTOR PUEDE ESTAR DESACTIVADO. EN TAL CASO, INTRODUCIR LOS NUEVOS CONTROLES REMOTOS MANUALMENTE.

DESDE ESTE MOMENTO, LOS DOS MANDOS (ORIGINAL Y SILCA “AIR4”) FUNCIONARÁN CORRECTAMENTE EN EL RECEPTOR AUTOMÁTICO.